

Rurociągi

nazwa programu	Rurociągi
przeznaczenie	Program umożliwia tworzenie rozbudowanych rurociągów w przestrzeni 3D i
	prezentowanie ich jako rysunki izometryczne wraz z kompletnymi wykazami elementów.
realizowane zadanie	Do budowy rurociągów program oferuje wiele narzędzi ułatwiających pracę, takich jak
	narzędzia ułatwiające konfigurowanie elementu na etapie interfejsu, narzędzia sumujące,
	edytujące oraz wymiarujące wstawione elementy.
rezultat działania	Efektem końcowym są izometryczne rysunki stworzonych rurociągów, odpowiednio
	opisane i zwymiarowane oraz zestawienia materiałowe i produkcyjne generowane na
	podstawie fragmentów lub z całości rurociągu.
platforma	AutoCAD w wersji pełnej, VBA
data realizacji	2010/2011
zleceniodawca	Plasticon Poland
wykonawca	e-CAD® – Programming & Engineering – Tworzymy profesjonalne nakładki na systemy CAD
kontakt	biuro@e-cad.pl
	www.e-cad.pl

Jesteśmy otwarci na współpracę i dialog, ponieważ naszym głównym celem jest zadowolenie Klienta. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, gdyż tworzeniem różnego rodzaju aplikacji CAD zajmujemy się od 2000 roku.



## 1. Instalowanie i uruchamianie programu

W celu uruchomienia programu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

- Skopiować cały główny folder programu z płyty CD wraz z całą jego zawartością do na dysk c:\
- Uruchomić program AutoCAD®
- W programie AutoCAD® z menu Narzędzia wybrać pozycję Wczytaj aplikację...
- W oknie dialogowym wczytać plik o nazwie e-cad\_start.fas znajdujący się w folderze c:\e-cad\e-cad\_Rurociagi\
- Automatycznie po wskazaniu pliku w oknie dialogowym i wciśnięciu przycisku Wczytaj a następnie Zamknij nastąpi wczytanie paska menu nakładki.

Nar:	zędzia	
	Przestrzenie robocze	۱.
	Palety	×
	Wiersz polecenia	CTRL+9
	Wyczyść ekran	CTRL+0
	Pisow <u>n</u> ia	
	Szy <u>b</u> ki wybór	
	Po <u>r</u> ządek wyświetlania	×
	<u>Z</u> apytania	۱.
<b>æ</b>	Ak <u>t</u> ualizuj pola	
1	<u>E</u> dytor bloku	
	Edycja lokalna odnośników i blo	oków 🕨
$\mathbf{N}$	Wyodrębnianie atrybutów	
	Wcz <u>y</u> taj aplikację	
	Wcz <u>y</u> taj aplikację Pokaz <u>.</u>	
	Wcz <u>y</u> taj aplikację Pokaz <u>.</u> <u>M</u> akro	•
	Wcz <u>y</u> taj aplikację Pokaz <u>.</u> <u>M</u> akro AutoLI <u>S</u> P	۴ ۱
	Wczytaj aplikację Pokaz <u>.</u> Makro AutoLI <u>S</u> P Wyświetl <u>o</u> braz	
	Wcz <u>y</u> taj aplikację Pokaz <u>.</u> Makro AutoLI <u>S</u> P Wyświetl <u>o</u> braz	+ + +
	Wczytaj aplikację Pokazj Makro AutoLISP Wyświetl obraz Nowy LUW Nazwane LUW	+ + +
tą	Wczytaj aplikację Pokaz Makro AutoLI≦P Wyświetl obraz Nowy LUW Nazwane LUW Standardy ⊆AD	+ + + +
ţ,	Wczytaj aplikację Pokaz <u>.</u> Makro AutoLI≦P Wyświetl obraz Nowy LUW Nazwane LUW Standardy ⊆AD K_reatory	+ + +
La La	Wczytaj aplikację Pokaz, Makro AutoLISP Wyświetl obraz Nowy LUW Nazwane LUW Standardy CAD Kreatory Ustawjenia rysunkowe	             
垣	Wczytaj aplikację         Pokaz         Makro         AutoLISP         Wyświetl obraz         Nowy LUW         Nazwane LUW         Standardy CAD         Kreatory         Ustawjenia rysunkowe         Pulpit	+ + + +
L.	Wczytaj aplikację Pokaz Makro AutoLISP Wyświetl obraz Nowy LUW Nazwane LUW Standardy CAD Kreatory Ustawjenia rysunkowe Pulpit Dostosuj	 



Wczytaj/usuń	aplikac je	? 🔀
Szukaj w:  🛅	e-cad_Rurociagi 💌 🄇	) 🌶 📂 💷 - 🔍 👰 💱
Bloki Grafika Lisp Menu Cad e-cad		
Nazwa pliku: Pliki typu: Wczytane apli	e-cad_start Aplikacje AutoCAD (*.arx;*.lsp;*.dvb;*.dbx;* kacje Historia	 ∧ ❤ Dodaj do historii
Plik 3dxautocad acad.mnl acad2007.L acad2007dd AcApp.arx AcCamera.a	Scieżka C:\Program Files\Autodesk\Acadm C:\Documents and Settings\Blazej\ C:\Program Files\Autodesk\Acadm C:\Program Files\Autodesk\Acadm C:\Program Files\Autodesk\Acadm C:\Program Files\Autodesk\Acadm	Usuń z pamięci Pakiet uruchomieniowy
<		Elementy
Wczytano pomy	yślnie e-cad_start.fas.	nknij Pomoc

Rys. Okno dialogowe programu AutoCAD® - Wczytaj/usuń aplikację.

Opisaną powyżej operację wykonuje się tylko 1 raz, gdyż wraz z każdym kolejnym otworzeniem programu AutoCAD® menu nakładki będzie już wczytane i gotowe do użytku.



## 2. Generowanie bazy elementów

W celu wygenerowania aktualnej bazy elementów należy:

- Otworzyć plik Excela® zawierający definicję bazy, np.: c:\baza\_elementow.xls
- Dokonać stosownych modyfikacji w pliku w razie konieczności
- Usunąć poprzedni folder z bazą (o ile taki istnieje) z lokalizacji:
   c:\e-cad\e-cad\_Rurociagi\_Baza\
- Wcisnąć przycisk Generuj w arkuszu Excela®
- Struktura plików z bazą elementów zostanie automatycznie utworzona w lokalizacji:
   c:\e-cad\e-cad\_Rurociagi\_Baza\
   Ścieżkę dostępu do tej lokalizacji należy wskazać w oknie dialogowym Wstaw element, w zakładce konfiguracji w polu Folder główny zawierający bazę elementów.

F	G	Н	1	
neter 2	Name	Name Generuj		Gla
DN2		Name		
	Pipe DN20 PN16 Type I	3	B.10.020.000.16.*.*	N
	Pine DN25 PN16 Tyne I	9	B 10 025 000 16 * *	N

Rys. Wygląd przycisku służącego do generowania struktury danych w pliku xls z definicją bazy elementów.



# 3. Konfigurowanie programu

Rurociągi v 1.	6 - Wstaw element	×
Elementy	Konfiguracja	
🖵 Ustawienia int	erfejsu	
Folder ałówn	v zawierający baze elementów	
C:\e-cad\e	e-cad_Rurociagi_Baza\	Wskaż
Folder zawier	rający znaki w formacie DWG	
C:\e-cad\e	e-cad_Rurociagi\Bloki\Znaki\	Wskaż
Folder zawier C:\e-cad\e	rający znaki w formacie GIF e-cad_Rurociagi\Grafika\	Wskaż
Ustawienia rys	sunkowe	
Odległość linii	ii wymiarowej od obiektu [jedn. rys.]	
Odsunięcie w	istawianego znaku w osi X [jedn. rys.]	
000	Producent oprogramowania e-CAD   2011	
GELIIU	biuro@e-cad.pl <u>Domyślne Zapisz</u> www.e-cad.pl	Anuluj

Rys. Zakładka - Konfiguracja okna dialogowego - Wstaw element.

Element	Znaczenie
Folder główny zawierający bazę elementów	Ścieżka do folderu w którym została wygenerowana baza elementów z pliku baza_elementów.xls
Folder zawierający znaki w formacie DWG	Folder zawierający bloki (rysunki DWG) symboli elementów z których budowane są rurociągi
Folder zawierający znaki w formacie GIF	Folder zawierający interpretacje graficzną na potrzeby interfejsu programu, bloków (rysunków DWG) symboli elementów z których budowane są rurociągi
Odległość linii wymiarowej od obiektu	Odległość liczona w jednostkach rysunkowych o jaką odsunięte są linie wymiarowe we wstawianych elementach rurociągu w rysunku DWG
Odsunięcie wstawianego znaku w osi X	Wartość liczona w jednostkach rysunkowych o jaką odsunięte są elementy od siebie w przypadku wstawiania elementów z kołnierzami
Domyślne	Przywraca ustawienia domyślne okna
Zapisz	Zamyka okno i zapamiętuje wprowadzone ustawienia
Anuluj	Zamyka okno bez dokonywania zapisu jego ustawień



# 4. Warstwy

W celu utrzymania porządku i logicznego podziału wstawianych i generowanych elementów, program korzysta z kilku automatycznie tworzonych i zdefiniowanych warstw.



Nazwa warstwy	Zawartość warstwy	
e-cad_elementy	<ul> <li>wstawione elementy rurociągu</li> </ul>	
e-cad_informacyjna	<ul> <li>tabelka informacyjna</li> </ul>	
	<ul> <li>opisy z numerami fragmentów rurociągu</li> </ul>	
e-cad_opisy	<ul> <li>opisy z średnicami elementów</li> </ul>	
e-cad_tabelki	<ul> <li>ramki (A3) w arkuszach</li> </ul>	
	<ul> <li>tabliczka i tabelka opisowa w arkuszu</li> </ul>	
e-cad_wymiary	– wymiary liniowe	
	<ul> <li>wymiary kątowe</li> </ul>	
	– wymiary 3D	
e-cad_zestawienia	<ul> <li>tabele zestawienia materiałowego</li> </ul>	
	<ul> <li>tabele zestawienia produkcyjnego</li> </ul>	



# 5. Funkcje menu

Poszczególne opcje programu dostępne są zarówno z paska ikonek oraz z górnego, rozwijalnego menu. Pasek z ikonami można przenieść w dowolne miejsce, a po każdym kolejnym uruchomieniu AutoCADa® będzie on ładowany i widoczny automatycznie.





Ikona	Opis		Instrukcja użycia
	Wstawianie tabelki i         Rurectagi v1.6 - Wstaw Informacije o         Production Year         Operating temperature         Design temperature         Drawn date         Drawn date         Operating temperature         Checked date         Calent         Production Year         Drawn date         Drawn date         Drawn date         Pfe         Checked date         Clent         Production Year:         Operating temperature         Operating temperature         Checked date         Coperating temperature         Operating temperature         Operating temperature         Operating temperature:         Design temperature:         Drawn date:         Drawn date:         Drawn nomex         Checked date:         Checked date:         Checked date:         Checked nomex         Client:         Size:         Mecfurry:         Density:         Material:         Marrufacturer:         Drawn nomber:         Drawing/Line number:         D	z informacją o projekcie	<ul> <li>Wypełnić lub zaktualizować dane w oknie dialogowym</li> <li>Wskazać lewy, górny narożnik wstawienia tabelki informacyjnej w projekcie</li> <li>Wszystkie wprowadzone dane w oknie dialogowym są zapamiętywane przez program.</li> <li>W jednym projekcie (w 1 pliku DWG) może istnieć tylko 1 tabelka informacyjna.</li> <li>Możliwe jest pobranie informacji z innej, wstawionej już tabelki informacyjnej i wczytanie ich do okna dialogowego bez potrzeby wpisywania ich od nowa.</li> </ul>
NB	Wstawianie opisu z	numerem fragmentu rurociągu	<ul> <li>podać numer opisu</li> <li>wskazać punkt wstawienia</li> </ul>



<i>i</i>	Wyświetlanie informacji o wskazanym elemencie	- wskazać dowolny element rurociągu
	Rurociągi v 1.6	W oknie informacyjnym widoczne są parametry
	ELEMENT 1           Grupa:         Fittings           Nazwa:         Red Exc DN80x50 Type D_PN10 L/V2           Kod:         D.33.080.050.10.*.*           Długość/Ilość:         1           Czas 1:         1           Szkło:         N           Forma:         N	główny.
	ELEMENT 4 Grupa: Fittings Nazwa: Stub End LF DN50 Type D PN16 L=0,25m Kod: D.24.050.016.16.*.* Długość/Ilość: 1 Czas 1: 1 Czas 2: 1 Szłło: Y Forma: Y	
	ELEMENT 5 Grupa: Loos Flange Nazwa: Loos Flange DN50 Kod: G.25.050.016.16.*.* Długość/Ilość: 1 Czas 1: Czas 2: Szkło: N Forma: N	
	ОК	
0	Wstawianie elementu rurociągu       Rurociągi v 1.6 - Wstaw element       Elementy       Element 1       Typ       Element 2       Orga       Element 3       Element 4       Element 5       Orga	<ul> <li>ustawić odpowiednio układ współrzędnych w rysunku</li> <li>skonfigurować element w oknie dialogowym wypełniając odpowiednie pola</li> <li>określić parametry wstawiania w oknie dialogowym</li> <li>wskazać punkt wstawienia elementu w rysunku</li> <li>Wszystkie wprowadzone dane w oknie dialogowym są automatycznie zapamietywane przez program</li> </ul>
	Wybrany         10         Image: Constraint of the constrain	automatycznie zapamiętywane przez program.
	Converse Zeelsz Andred	



*	Obracanie wstawionego elementu o 90 stopni w lewo	- kliknać w element
*90	DN 80/50 DN 80/50 DN 80/50	
-90°	Obracanie wstawionego elementu o 90 stopni w prawo	- kliknąć w element
	DN 80/50 DN 80/50 DN 80/20 DN 80/20	
DN DN	Odbicie lustrzane opisu	- zaznaczyć opis
	02NG DN50	Można wskazać wiele opisów do jednoczesnej zmiany Nie ma konieczności ustawiania układu współrzędnych na płaszczyźnie elementu, gdyż program zrobi to automatycznie, a po zakończonej operacji przywróci poprzednie ustawienie układu.
<b> ←→ </b>	Wymiarowanie liniowe wraz ze zliczaniem wartości z innych wymiarów	<ul> <li>zaznaczyć dowolną ilość wymiarów, z których pobrane i zliczone zostaną wartości z linii wymiarowej</li> <li>wskazać punkty P1 i P2 położenia nowego wymiaru</li> <li>Wymiarowanie to działa w aktualnie ustawionym układzie współrzędnych</li> </ul>







ഫി	Wstawianie wymiarowania przestrzennego 3D	<ul> <li>wskazać dowolne punkty P1 i P2 w przestrzeni</li> <li>podać długość odcinka P1, P2</li> </ul>
		Dzięki możliwości podania długości odcinka P1, P2 wymiary będą posiadały prawidłowo przeliczone wartości boków w odniesieniu do podanej długości. Nie ma konieczności ustawiania układu współrzędnych na płaszczyźnie elementu, gdyż program zrobi to automatycznie, a po zakończonej operacji przywróci poprzednie ustawienie układu.
	Generowanie zestawienia materiałowego	<ul> <li>wskazać opis z numerem fragmentu rurociągu</li> <li>wskazać dowolną ilość elementów rurociągu z</li> </ul>
	Materials	których ma zostać wygenerowane zestawienie
	No. Description Code Qty Start Finish Days	<ul> <li>automatycznie zostanie utworzony nowy arkusz o pazwie pumeru wskazanego opisu (jeżeli arkusz o</li> </ul>
		takim numerze już istnieje nie bedzie tworzony
	01 Pine DN50 PM16 Tune D 0 10.050 000 16 ** 0.13	ponownie, a zestawienie zostanie wygenerowane
	02 Pipe DN50 PN16 Type D D.10.050.000.16.+* 0.52	bez względu na jego obecną zawartość)
	Fittings GRP:2 TER:2	
	01 Stub End LF press DN50 PN16 L=0,13m D.27.050.010.16.*.* 1	przykład nazwy arkusza dla opisu z numerem "7":
	02 Stub End LF press DN50 PN16 L=0,52m D.27.050.010.16.*,* 1	"/ _ przy pomocy parzedzia, ledna rzutnia z paska
	Connections GRP:1 TER:1	pirzy pomocy narzędzia sedna rzulnia z paska parzędzi <i>Rzutnie</i> programu AutoCAD® wrysować
	01 Branch Cannection DN50x50 Type D PN18 D.41.050.050.16.*.* 1	rzutnie na arkuszu, a nastennie ustawić widok
	Loos Flange GRP:0 TER:0	odpowiedniego fragmentu rurociagu, którego
	01 Loos Flange DN50 6.25.050.016.16.*,* 2	dotyczy zestawienie
		Zaleca się, aby przed przystąpieniem do generowania zestawienia usunąć arkusz z numerem zestawienia (o ile taki arkusz istnieje już w projekcie).
	Generowanie zestawienia produkcyjnego	<ul> <li>wskazać opis z numerem fragmentu rurociągu</li> </ul>
	Uniteriale	<ul> <li>wskazać dowolną ilosć elementow ruroclągu z których ma zostać wygoporowano zostawionio</li> </ul>
	Bitsta         Offy [m/srl]         Stort         Fnieh         Doys         Order	- automatycznie zostanie utworzony nowy arkusz o
	Pipe UNSO PVIIS Type D D D. 10.050.0001.6.4 (0.13 400/93384 D UHTTE/ BR020-29	nazwie numeru wskazanego opisu i doklejonym
	Pres silvo Primi gre o         United conduction:         Cut 2         Primi (transmit)         Of the prim (transmit)         Of th	członie "_1" (jeżeli arkusz o takim numerze już
	Stub End LF press DMS0 Type D         PH10 L=0,13m         D.27.050.010.16.**         I         4101/93384         D.0HTF21 BR020-29           Stub End LF press DMS0 Type D         PH10 L=0.13m         D.27.050.010.16.**         I         4101/93384         D.0HTF21 BR020-29	istnieje, nie będzie tworzony ponownie, a
	Base on the processing processing of the engagement of the en	zestawienie zostanie wygenerowane bez względu
	Branch Connection DN50x50 Type D _PH16 D.41.050.050.16.** 1 4101/93384 D 0HT721 BR020-29	na jego obecną zawartość)
		przykład nazwy arkusza dla opisu z numerem "7": "7_1"
		Zaleca się, aby przed przystąpieniem do generowania zestawienia usunąć arkusz z numerem zestawienia (o ile taki arkusz istnieje już w projekcie).



## 6. Okno wstawiania informacji o projekcie

Rurociągi v 1.6 - Wst	aw informację o projekcie		
Rurociagi v 1.6 - Wsta Production Year Operating pressure Operating temperature Design pressure Design temperature Test pressure Drawn date Drawn name	aw informację o projekcie 2011 2011-04-20 PB	Medium Density Material Manufacturer Order number Drawing/Line number Rev. Code	 Derakane 411-350 PLASTICON POLAND *101/103999 10510-PI-0-ISO-B-024 
Checked date Checked name Client Size	2011-04-20 KI Plasticon The Netherlands A3		
e-CAD	Domyślne	Odczytaj Zapisz	<u>W</u> staw <u>A</u> nuluj

Rys. Okno dialogowe wstawiania tabelki z informacją o projekcie, wykorzystywanej przez funkcje nakładki.

Element	Znaczenie
Domyślne	Przywraca ustawienia domyślne okna
Odczytaj	Umożliwi wskazanie istniejącej tabelki informacyjnej w rysunku i pobranie z niej danych, a następnie wczytanie ich do okna dialogowego
Zapisz	Zamyka okno i zapamiętuje wprowadzone ustawienia
Wstaw	Zamyka okno i wstawia blok z tabelką informacyjną
Anuluj	Zamyka okno bez dokonywania zapisu jego ustawień



#### 7. Okno wstawiania elementów

Opcje interfejsu ułatwiające i przyspieszające wybór, konfigurowanie i wstawianie elementów:

- program automatycznie zapamiętuje i zapisuje aktualne ustawienie wszystkich parametrów w oknie dialogowym oraz wszystkich wprowadzonych wartości.
- program automatycznie filtruje według zaszytych zasad odpowiednie wartości w polach, ułatwiając tym samym użytkownikowi szybszy wybór odpowiednich pozycji i tym samym zapobiega popełnieniu błędu.
- możliwość zmiany poszczególnych parametrów elementu, takich jak (Nazwa, Kod, L, Lr, Czas1, Czas2, R, e1, e2, Śr.wpalania, Szkło, Forma)
   Jeżeli użytkownik zmodyfikuje którąś z powyższych wartości, pole podświetli się na kolor czerwonym co będzie oznaczało, że dana wartość jest inna niż ta istniejąca w bazie danych dla tego elementu. Taka opcja umożliwia szybkie zorientowanie się użytkownika o wprowadzonych wyjątkach.
- najważniejsze parametry ostatecznie skonfigurowanego elementu widoczne są na zakładce Wybrany.

Rurociągi v 1.6	- Wstaw element				X
Elementy	<u>K</u> onfiguracja				
Element 1	Тур	<u>W</u> yczyść			
Element 2	Grupa				
Element 3	Pipes 🗸				
Element 4	Elementy				
Element 5					
Wybrany	10				
	Średnica				
	150	Nazwa			
	Rodzaj	Pipe DN150 PN	I10 Type D		
	Pipe DN150 PN10 Type D	Kod			
		D.10.150.000.	.10.*.*		
		L [mm]	Lr [jedn.rys.]	Czas1 [h]	Czas2 [h]
		6000	100	1	1
		R [mm]	e1 [mm]	e2 [mm]	Śr.wpalania [mm]
		🔲 Szkło	🗍 Forma		
e-CAD	PLASTICON	Domy	ślne	Zapisz	<u>A</u> nuluj

Rys. Okno dialogowe wstawiania elementu – widok zakładki z Elementem 1 (głównym).



Element	Znaczenie
zakładka Element 1	Zakładka z parametrami głównego elementu bazowego
	Program rozpoznaje wybrane przez użytkownika elementy i dokonuje automatycznej filtracji poszczególnych danych ułatwiając i przyspieszając tym samym dobranie pozostałych podelementów.
zakładka Element 2	Zakładka z parametrami elementu będącego rozszerzeniem elementu 1, zlokalizowanym po jego lewej stronie
zakładka Element 3	Zakładka z parametrami elementu będącego rozszerzeniem elementu 2
zakładka Element 4	Zakładka z parametrami elementu będącego rozszerzeniem elementu 1, zlokalizowanym po jego prawej stronie
zakładka Element 5	Zakładka z parametrami elementu będącego rozszerzeniem elementu 4
zakładka Wybrany	Zakładka prezentująca parametry skonfigurowanego elementu, oraz umożliwiająca jego wstawienie do projektu
zakładka Konfiguracja	Zakładka z parametrami konfiguracyjnymi aplikacji
Тур	Typ główny wstawianych elementów, któremu podlegają wszystkie pozostałe parametry
Grupa	Wybór grupy elementu
Elementy	Wybór elementu
Ciśnienie	Wybór ciśnienia elementu
Średnica	Wybór średnicy elementu
Rodzai	Wybór konkretnego rodzaju elementu
Nazwa	Nazwa wybranego elementu
Kod	Kod wybranego elementu
L [mm]	Długość wybranego elementu
	Dla rur istnieje możliwość zapisu długości w postaci np.: "1000+100", a program samodzielnie przetworzy tą wartość i dostosuje do swoich potrzeb
Lr [jednostka rysunkowa]	Długość rysowanego elementu w projekcie.
	Dzięki tej opcji możliwe jest nadanie np.: elementowi o długości 6000 mm długości wizualnej np.: 100 jednostek rysunkowych, tak aby element mieścił się w arkuszu zestawieniowym.
Czas1 [h]	Wartość Czasu 1 dla elementu uwzględniana i zliczania w zestawieniu materiałowym
Czas2 [h]	Wartość Czasu 2 dla elementu uwzględniana i zliczania w zestawieniu materiałowym
R [mm] e1 [mm] e2 [mm]	Wymiary elementu, które można modyfikować.
Śr. wpalania [mm]	Jeżeli zostanie określona średnica wpalania, to długość elementu L wyliczana jest na podstawie wzoru, tak aby w zestawieniach uzyskać faktyczną długość elementu
Szkło	Informacja czy do elementu będzie wykonywana powierzchnia szklana
Forma	Informacja czy do elementu będzie wykonywana forma
Domyślne	Przywraca ustawienia domyślne okna
Zapisz	Zamyka okno i zapamiętuje wprowadzone ustawienia
Anuluj	Zamyka okno bez dokonywania zapisu jego ustawień



Rurociągi v 1.6	- Wstaw element		
Elementy	<u>K</u> onfiguracja		
Element 1			
Element 2		.1	1.
Element 3	Y		
Element 4	4	1	
Element 5			
Wybrany		X	
		Nazwa	Kod
	Element 1	Pipe DN150 PN10 Type D ¥2/¥2	D.10.150.000.10.*.*
	Element 2	Stub End LF DN150 Type D PN10 L=0,25m	D.24.150.010.10.*.*
	Element 3	Loos Flange DN150	G.25.150.010.10.*.*
	Element 4	Stub End LF DN150 Type D PN10 L=0,25m	D.24.150.010.10.*.*
	Element 5	Loos Flange DN150	G.25.150.010.10.*.*
		🔽 Wstaw symbol średnicy 🔽 Wst	taw wymiar równoległy taw wymiar prostopadły <u>W</u> staw
e-CAD			omyślne Zapisz <u>A</u> nuluj

Rys. Okno dialogowe wstawiania elementu – widok zakładki z parametrami skonfigurowanego elementu wstawianego do projektu.

Element	Znaczenie
Wstaw symbol średnicy	Jeżeli pole to zostanie zaznaczone to wraz ze wstawianym elementem w rysunku DWG zostanie wstawiony również symbol jego średnicy
Wstaw wymiar równoległy	Jeżeli pole to zostanie zaznaczone to wraz ze wstawianym elementem w rysunku DWG zostanie wstawiona linia wymiarowa równoległa do wstawianego elementu, czyli leżąca w tej samej płaszczyźnie co on
Wstaw wymiar prostopadły	Jeżeli pole to zostanie zaznaczone to wraz ze wstawianym elementem w rysunku DWG zostanie wstawiona linia wymiarowa prostopadła do wstawianego elementu, czyli leżąca w płaszczyźnie prostopadłej do niego (pod kątem 90 stopni)
Odbicie lustrzane	Jeżeli pole to zostanie zaznaczone to wstawiany element zostanie wstawiony jako odbicie lustrzane
Wstaw	Zamyka okno i wstawienie skonfigurowany element do projektu
Domyślne	Przywraca ustawienia domyślne okna
Zapisz	Zamyka okno i zapamiętuje wprowadzone ustawienia
Anuluj	Zamyka okno bez dokonywania zapisu jego ustawień



#### 8. Praktyczny przykład

#### 8.1. Stworzenie nowego projektu

Otworzyć pusty rysunek DWG

## 8.2. Wstawianie tabeli (bloku) z informacją o parametrach projektu

Na pasku narzędzi e-CAD Rurociągi kliknąć w ikonę wstawiania tabelki z informacją o projekcie. W oknie dialogowym wypełnić wymagane pola i wstawić tabelkę informacyjną do rysunku DWG.

Production Year:	2011
Operating pressure:	-
Operating temp.:	-
Design pressure:	-
Design temperature:	-
Test pressure:	-
Drawn date:	2011-04-20
Drawn nome:	PB
Checked date:	2011-04-20
Checked name:	кі
Gient	Plasticon The Netherlands
Client: Size:	Plasticon The Netherlands A3
Client: Size: Medium:	Plasticon The Netherlands A3 
Gient Size: Medum: Density:	Plaskson The Ketherlands A3 
Client: Size: Medium: Deneity: Material:	Plasticon The Ketherlands A3  Derokone 411-250
Client: Size: Medium: Density: Moterial: Monufacturer:	Plasticon The Ketherlands A3  Derokone 411-350 PLASTICON POLAND
Client: Size: Medium: Deneity: Material: Manufacturer: Order number:	Plasticon The Netherlands A3  Derokone 411-260 PLASTICON POLAND *101/103899
Client: Size: Medium: Deneity: Material: Manufacturer: Order number: Drawing/Line number:	Plasticon         The Netherlands           A3                Derokone         411-350           PLASTICON         POLAND           *101/103896         10510-PI-0-150-D-024
Client: Size: Medum: Deneity: Material: Manufacturer: Order number: Drawing/Line number: Rev.:	Plasticon         The Netherlands           A3                Derokone         411-350           PLASTICON         PCLAND           *101/103899         10510-PI-9-IS0-8-024



### 8.3. Budowa i konstruowanie rurociągu

Otworzyć okno wstawiania elementu 🖸 i konfigurując kolejne elementy wstawiać je do projektu tworząc wymaganą konstrukcję.



# 8.4. Nadawanie numeru zbudowanemu fragmentowi rurociągu

Nadać stworzonemu fragmentowi rurociągu numer przy pomocy narzędzia <sup>NB</sup> do wstawiania opisu.



## 8.5. Generowanie zestawienia materiałowego

Kliknąć w ikonkę generowania zestawienia materiałowego, wskazać wstawiony opis z numerem a następnie zaznaczyć wszystkie elementy rurociągu, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu.



Po wygenerowaniu arkusza z zestawieniem, przy użyciu polecenia AutoCADa® z paska narzędzi Rzutnie o nazwie Jedna rzutnia, wrysować na wygenerowanym arkuszu rzutnię poprzez kliknięcie w punkty P1, P2. Następnie klikając dwukrotnie we wrysowaną rzutnię "wejść w nią" i ustawić żądany widok fragmentu rurociągu, którego dotyczy zestawienie.



# 8.6. Generowanie zestawienia produkcyjnego

Kliknąć w ikonkę generowania zestawienia produkcyjnego, wskazać wstawiony opis z numerem a następnie zaznaczyć wszystkie elementy rurociągu, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu.

		At				Order	
Pipes		Qty [m/szt]	Start	Finish	Days	Number	Spool Number
Pipe DN50 PN16 Type D	D.10.050.000.16.*.*	0,12J				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
Pipe DN80 PN16 Type D	0.10.080.000.16.*.*	0,548				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
Fittinga		Qty [m/szt]	Start	Finish	Days	Order Number	Spool Number
Elbow 90a DN50 Type D PN16	D.30.050.000.16.*.*	1				*101/103999	10510–PI–0–ISO–B–024–1
Red Exc DN80x50 Type D PN10	D.33.080.050.10.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
Red Exc DN80x50 Type D PN10 L/V2	0.33.080.050.10.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
	D.24.050.016.16.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
Stub End LF DN50 Type D PN16 L=0,123m	0.24.050.016.16.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
<u>Glass</u>	·	Qty [m/szt]	Start	Finish	Days	Order Number	Spool Number
Red Exc DN80x50 Type D PN10 L/V2	<del>0.33.080.050.10.*.*</del>	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
	D.24.050.016.16.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
Stub End LF DN50 Type D PN16 L=0,123m	0.24.050.016.16.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
<u>Glass</u>		Qty [m/szt]	Start	Finish	Days	Order Number	Spool Number
Branch Connection DN80x50 Type D PN10	0.41.080.050.10.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
Moulds		Qty [m/szt]	Start	Finish	Days	Order Number	Spool Number
Red Exc DN80x50 Type D PN10 L/V2	<del>Q.33.080.050.10.*.*</del>	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
	D.24.050.016.16.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1
Stub End LF DN50 Type D PN16 L=0,123m	0.24.050.016.16.*.*	1				*101/103999	10510-PI-0-ISO-B-024-1